

Wiring diagram
Fuse layout

SSP-BTS-SP0000065714 - V.7

Components

ID	Description
A258	Body Domain Controller
A361	LIN power distribution box
Z2a	Power distribution box, rear
Z43	Front left power distribution box
Z43_1	Relay, Terminal 30B
Z44	Front right power distribution box
Z44_1	Relay, Terminal 30B

Fuses

ID	Description
F1	Fuse
F2	Fuse
F3	Fuse
F4	Fuse
F5	Fuse
F6	Fuse
F20	Fuse
F21	Fuse
F22	Fuse
F23	Fuse

ID	Description
F24	Fuse
F25	Fuse
F26	Fuse
F27	Fuse
F28	Fuse
F29	Fuse
F30	Fuse
F31	Fuse
F32	Fuse
F33	Fuse

ID	Description
F34	Fuse
F35	Fuse
F36	Fuse
F37	Fuse
F38	Fuse
F39	Fuse
F40	Fuse
F41	Fuse
F46	Fuse
F47	Fuse

ID	Description
F48	Fuse
F49	Fuse
F50	Fuse
F51	Fuse
F52	Fuse
F53	Fuse
F54	Fuse
F55	Fuse
F56	Fuse
F57	Fuse

ID	Description
F59	Fuse
F60	Fuse
F61	Fuse
F62	Fuse
F63	Fuse
F64	Fuse
F65	Fuse
F66	Fuse
F67	Fuse
F68	Fuse

ID	Description
F69	Fuse
F70	Fuse
F71	Fuse
F72	Fuse
F73	Fuse
F74	Fuse
F75	Fuse
F76	Fuse
F101	Fuse
F102	Fuse

ID	Description
F103	Fuse
F104	Fuse
F105	Fuse
F106	Fuse
F107	Fuse
F108	Fuse
F109	Fuse
F110	Fuse
F111	Fuse
F112	Fuse

ID	Description
F113	Fuse
F114	Fuse
F115	Fuse
F116	Fuse
F117	Fuse
F118	Fuse
F119	Fuse
F120	Fuse
F121	Fuse
F122	Fuse

ID	Description
F123	Fuse
F124	Fuse
F125	Fuse
F126	Fuse
F127	Fuse
F128	Fuse
F129	Fuse
F130	Fuse
F131	Fuse
F200	Fuse

ID	Description
F201	Fuse
F202	Fuse
F203	Fuse
F204	Fuse
F205	Fuse
F206	Fuse
F207	Fuse
F208	Fuse
F209	Fuse
F210	Fuse

ID	Description
F211	Fuse
F212	Fuse
F213	Fuse
F214	Fuse
F215	Fuse
F216	Fuse
F217	Fuse
F218	Fuse
F219	Fuse
F220	Fuse

ID	Description
F221	Fuse
F222	Fuse
F223	Fuse
F224	Fuse
F225	Fuse
F226	Fuse
F227	Fuse
F228	Fuse
F229	Fuse
F230	Fuse

ID	Description
F231	Fuse
F232	Fuse
F233	Fuse
F234	Fuse
F235	Fuse
F236	Fuse
F237	Fuse
F238	Fuse
F239	Fuse
F240	Fuse

ID	Description
F242	Fuse
F243	Fuse
F244	Fuse
F245	Fuse
F246	Fuse
F247	Fuse
F248	Fuse
F249	Fuse
F250	Fuse
F251	Fuse

ID	Description
F252	Fuse
F253	Fuse
F254	Fuse
F255	Fuse
F256	Fuse
F257	Fuse
F258	Fuse
F259	Fuse
F260	Fuse
F261	Fuse

ID	Description
F262	Fuse
F263	Fuse
F264	Fuse
F265	Fuse
F266	Fuse
F267	Fuse
F268	Fuse
F269	Fuse
F270	Fuse
F271	Fuse

ID	Description
F272	Fuse
F273	Fuse
F274	Fuse
F276	Fuse
F277	Fuse
F278	Fuse
F279	Fuse
F280	Fuse
F281	Fuse
F282	Fuse

ID	Description
F283	Fuse
F284	Fuse
F285	Fuse
F286	Fuse
F287	Fuse
F288	Fuse
F289	Fuse
F290	Fuse
F291	Fuse
F292	Fuse

ID	Description
F293	Fuse
F294	Fuse
F295	Fuse
F296	Fuse